

Wall brackets

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Screw to adjust distance from the wall / Skruve for justering av avstand til vegg / Skruvar för justering av avstånd till vägg / Ruuvi seinäetäisyyden säätämiseen / Kruvi seinast jääva kauguse reguleerimiseks

