



WARNING!



Young children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate

the product. To avoid strangulation and entanglement, keep cords out of reach of young children.

Cords may become wrapped around a child's neck. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.




Mounting the child safety device

Children can strangle if this safety device is not installed. Always use this device to keep cords and chains out of reach of children. The P safety clip is designed for fitting adjacent surface to the blind to eliminate a free hanging loop.


1. Pull the cord/chain up into the P safety clip.
2. Place clip onto an adjacent wall or where the clip is to be fixed so that the loop cannot be easily reached.
3. Make sure the cord/chain is pulled tight.
4. Screw the clip in place.

ADVARSEL!



Små barn kan bli kvalt av løkker i treksnorer, kjeder, bånd og innersnorer som betjener produk-

tet. For å unngå kvelning og sammenfiltring, hold snorer utilgjengelig for små barn. Snorer kan bli viklet rundt halsen til et barn. Flytt senger, barnesenger og møbler bort fra snorer til solskjermingsprodukter. Ikke knyt snorer så de danner en løkke. Pass på at ledningene ikke vikler seg sammen og lager en løkke.




Montering av barnesikring


Barn kan kveles hvis denne sikkerhetsanordningen ikke er installert. Bruk alltid denne enheten for å holde snorer og kjeder utilgjengelig for barn. P sikkerhetsklemmen er designet for å festes til tilstøtende overflate til gardinen for å eliminere en fritthengende løkke

1. Trekk snoren/kjedet opp i P-sikringsklipsen.
2. Plasser klipsen på en tilstøtende vegg eller der klipsen må festes slik at løkken ikke lett kan nås.
3. Sørg for at snoren/kjedet er stramt.
4. Skru klipsen på plass.

VARNING!



Små barn kan kvävas av öglor i dragsnören, kedjor, band och innersnören/kedjor som driver produkten. För att undvika kvävning och intrassling, förvara snören utom räckhåll för små barn. Snören kan lindas runt ett barns hals. Flytta bort sängar, spjålsängar och möbler från snören till solsavskärningsprodukter. Knyt inte ihop snören så att de bildar en ögla. Se till att kedjor/snören inte snor sig och gör en ögla.




Montering av barnsäkerhetsanordning.

Barn kan strypas om denna säkerhetsanordning inte är installerad. Använd alltid denna enhet för att hålla sladdar och kedjor utom räckhåll för barn. Säkerhetsklämman P är utformad för att monteras på en angränsande yta vid persiennen för att eliminera en fri hängande ögla.


1. Dra upp sladden/kedjan i P säkerhetsklämman.
2. Placera klämman på en intilliggande vägg eller där klämman ska fästas så att ögla inte lätt kan nås.
3. Se till att sladden/kedjan dras åt.
4. Skruva fast klämman.

! VAROITUS!



Pienet lapsed võivad kuristada ketjuun muodostuviin silmukoihin, ketjuihin, nauhaan tai sisäketjuun,

jotka löytyvät tästä tuotteesta. Estääksesi kuristumisen tai sotkeutumisen, säilytä nyörit lasten ulottumattomissa. Nyöri voi kietoutua lapsen kaulan ympärille. Siirrä vuoteet, kehdot ja huonekalut pois aurinko- ja näkösuojatuotteiden lähetyviltä. Älä sido nyörejä keskenään, jolloin ne muodostavat silmukan. Varmista, etteivät nyörit ja ketjut kierry muodostaen silmukoita.




Lapsiturvallisen osan asentaminen.

Mikäli tämä turvaosa jätetään asentamatta, voi se aiheuttaa lapselle tukehtumisvaaran. Käytä aina tätä turvaosaa pitääksesi nyörit ja ketjut lasten ulottumattomissa. P-turvaklipsi on tarkoitettu asennettavaksi tuotteen viereen estämään vapaana roikkuvaa silmukkaa.

1. Vedä nyöri/ketju p-turvaklipsiin asti.
2. Sijoita klipsi viereiselle seinälle tai kohtaan, johon se voidaan asentaa, jotta silmukkaan ei ole helppoa pääsyä.
3. Varmista, että nyöri/ketju on kiristetty.
4. Ruuvaa klipsi paikoilleen.


! HOIATUS!



Toote käsitemiseks kasutatavates nöörides, kettides ja lintides tekkivad silmused võivad

kujutada endast väikelastele poomisohu. Lämpumisohu vältimiseks

hoidke nöörid laste käeulatuses eemal. Nöörid võivad keerduda ümber lapse kaela. Paigutage voodid ja muu mööbel ruloonööride eemale. Nööre ei tohi omavahel kokku siduda. Samuti veenduge, et nöörid poleks keerdus ega moodustaks silmuseid.



Lapseturvalise detaili paigaldamine.

Kui antud ohutusdetail jäetakse paigaldamata, võib lapsele tekkida lämbumisoht. Kasuta antud turvadetaili hoidmaks nöörid ja ketid laste käeulatuses eemal. P-ohutusklamber on mõeldud paigutamiseks toote kõrvale takistamaks rippuva aasa vabalt rippumist.

1. Tõmba nööri/ketti P-ohutusklambrini.
2. Paiguta klamber kõrvalolevale seinale või kohtale, kuhu seda saab paigaldada selliselt, et puuduks lihtsustatud ligipääs aasani.
3. Veendu, et nööri/ketti on pingutatud.
4. Paigalda klamber kruvi abil.