

Lamellskinne med trekkstang

Instruksjon for oppheng og tilpassing av lamellskinne, og festing av lameller.

Skinne

Metallskinne av høy kvalitet, som enkelt kan kuttes til ønsket bredde.

Pakken med lamellskinne inneholder:

- Lamellskinne med trekkstang
- Festebraketter
- Skruer og plugg
- Unbrakonøkkel

Veiledning for oppmåling:

Avgjør om lamellskinnen skal monteres på utsiden eller innsiden av vinduskarmen.

Ved montering på innsiden av vinduskarmen – mål bredden i vinduskarmen der lamellskinnen skal monteres – trekk fra 10 mm på hver side – da får du lengden på lamellskinnen.

Les disse instruksjonene nøye før kapping av skinnen.

1. La plastdekslene i hver ende av skinnen sitte på når du måler.
2. Mål fra siden med trekkstangen og marker punktet der skinnen skal kuttes.
3. Fjern låseringen på innvendig styrestang ved hjelp av unbrakonøkkel. Fjern så plastdekselet som sitter på enden.
4. Hvis målepunktet er mer enn halvparten av avstanden mellom to glidere skal påfølgende glider også beholdes (fig. 1 og 2).
5. Kutt skinnen og innvendig styrestang nøyaktig like mye. Trekk overflødige glidere av styrestangen.
6. Sett plastdekselet tilbake på plass og skru fast med låseringen.

Montering av skinnen

1. Monter skinnen med brakettene som følger med. Trekkstangen kan være enten på høyre eller venstre side
2. Ved montering på gipsvegg, bruk egnede gipsplugg.
3. Brakettene fordeles jevnt og må ikke festes mer enn 150 mm fra hver ende.

Montering i tak/vinduskarm

1. Monter braketten direkte i tak/vinduskarmen (fig. 3).

Montering på vegg

1. Monter braketten til vinkelfestet med skruer og muttere som vist (fig.4), og skru fast på vegg.

Feste skinne

1. Plasser toppen av skinnen mot klipsfestene og klikk på plass.
2. For fjerning av skinnen; Trykk tappen på klipsene forsiktig oppover med en skrutrekker slik at skinnen løsner.

Feste lamellene

1. Mål ønsket lengde ved å brette toppen av en lamell over plastpinnen og skyv på lamellhengeren. Sjekk at lamellen er brettet på samme side som lommen i bunnen. (fig 5).
2. Fest lamellhengeren på glideren på skinnen. Plasser bunnvektene i lommene i bunn av lamellen.
3. Hvis justering er nødvendig, fjern lamellen fra hengeren og juster opp eller ned på lengden.
4. Når du er fornøyd med lengden, bruk en skarp saks og klipp av overskuddslengden.
5. Gjenta prosessen for de resterende lamellene.

